

MANUTENZIONE / USO
MAINTENANCE / USE

MAINTENANCE / USAGE
UNTERHALTUNG / NUTZUNG

	DA UTILIZZARE	DA EVITARE
Superfici Laccate	panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti naturali tipo quelli per la pulizia del vetro che non contengono solventi. Asciugare sempre con un panno morbido. Per macchie insistenti usare detergenti neutri diluiti con acqua	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni
Superfici in Nobilitato	panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti naturali tipo quelli per la pulizia del vetro che non contengono solventi. Asciugare sempre con un panno morbido. Per macchie insistenti usare detergenti neutri diluiti con acqua	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni; prodotti contenenti diluenti sui bordi possono provocare rammollimenti e deformazioni
Superfici in HPL	panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti naturali tipo quelli per la pulizia del vetro che non contengono solventi. Asciugare sempre con un panno morbido. Per macchie insistenti usare detergenti neutri diluiti con acqua	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni
Superfici Arock®	panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti naturali tipo quelli per la pulizia del vetro che non contengono solventi. Asciugare sempre con un panno morbido. Per macchie insistenti usare detergenti neutri diluiti con acqua	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni
Superfici in cristallo extrachiaro	panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con detergenti specifici per la pulizia del vetro. Asciugare sempre con un panno morbido	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni. Evitare la caduta di oggetti pesanti e l'appoggio di oggetti roventi
Superfici in Silestone®	panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua. Asciugare sempre con un panno morbido. Per macchie insistenti usare detergenti neutri diluiti con acqua	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni. Evitare la caduta di oggetti pesanti e l'appoggio di oggetti roventi
Superfici in Pietra naturale	panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti naturali. Asciugare sempre con un panno morbido. Per macchie insistenti usare detergenti neutri diluiti con acqua.	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni. Evitare la caduta di oggetti pesanti e l'appoggio di oggetti roventi
Superfici in Gres	utilizzare spugne o panni morbidi, in cotone o microfibra, inumiditi con acqua e/o con detergenti neutri. Risciacquare sempre per bene con acqua e asciugare sempre con un panno morbido	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni
Superfici in Castmarble®	utilizzare panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti specifici. Asciugare sempre con un panno morbido	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni
Superfici in Tecnoril®	utilizzare panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti specifici. Asciugare sempre con un panno morbido	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni.
Superfici specchio	utilizzare panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con detergenti specifici per vetro/specchio. Asciugare sempre con un panno morbido	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni
Parti in metallo	utilizzare panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti specifici. Asciugare sempre con un panno morbido	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni.