

Dino Angolo




Istruzioni
di montaggio

Installation
instructions

Instructions
de montage

Montageanleitung

instrucciones
de montaje



24 h



1

1A

tassello Ø6

vite Ø4x50

1A

1B

1B

MIN 5mm



2

2A


2A

2B


2B



3



4



ATTENZIONE : per mantenere sempre la reversibilità del box doccia, tenere il gruppo carrello con molla nella parte bassa. Svitare il gruppo carrello con molla e invertirlo con quello senza molla .


ATTENTION : in order to preserve the reversibility of the enclosure, please always keep and install the sliders equipped with a spring in the lower part of the enclosure. Unscrew the sliders equipped with a spring and replace them with the rollers without spring.

ATTENTION: Afin de conserver la réversibilité de la paroi, merci de installer les patins de glissement équipés avec un ressort dans la partie basse de la paroi. Dévisser les patins avec le ressort et les remplacer avec les roulettes sans ressort


HINWEIS: Um die Reversibilität der Abtrennung zu bewahren, die Gleitstücke mit Feder müssen immer bei dem unteren Teil der Abtrennung installiert werden. Die Gleitstücke mit Feder abschrauben/abbauen und an deren Stelle die Laufrollen ohne Feder installieren.

ATENCION: Para preservar la reversibilidad de la mampara, siempre hay que mantener e instalar los deslizadores equipados con un resorte en la parte inferior de la mampara. Desenrosque los deslizadores equipados con un resorte y reemplazarlos con los rodamientos sin resorte.

ALTO




BASSO




5

Siliconare solo la parte esterna del box.
Fix with silicone only the outer part of the shower cabin.
Poser du silicone uniquement sur la partie
externe de la cabine de douche .
Ausschließlich den Außenteil der Duschkabine mit Silikon abdichten.
Siliconar solo los bordes externos de la mampara.



6

Fisso Dino





ATTENZIONE

Montare e mettere in opera almeno 24h dopo la fine di eventuali lavori di tinteggiatura dei muri e/o di pulizia dei pavimenti con prodotti chimici.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Lavare con acqua tiepida e sapone, avendo cura di asciugare le superfici con un panno morbido subito dopo l'uso. Utilizzare detersivi neutri quali creme o gel, non abrasivi. Utilizzare acqua ed aceto quale anticalcare.

ATTENZIONE

Non utilizzare detersivi e disinfettanti a base alcolica o acida. Non utilizzare detersivi e disinfettanti a base di cloro tipo "Amuchina" o Candeggina. Non usare solventi nitrosi, acetone e/o diluenti. Non usare materiali o detersivi abrasivi. Non usare detersivi in polvere

WARNING

please assemble and execute at least 24 hours after a possible painting of the walls or after having cleaned the floor with chemical products.

CLEANING AND MAINTENANCE

Please clean with soap and tepid water. Dry all surfaces with a soft cloth immediately after usage. Please use neutral, non-abrasive detergents like gel or cream. Please use water and vinegar to remove limescale.

WARNING

Do not use alcoholic or acid - based detergents and disinfectants
Do not use chlor-based detergents and disinfectants
Do not use nitrous solvents, acetone or diluents.
Do not use abrasive materials or detergents
Do not use powder detergents.

CUIDADO

Montar y utilizar por primera vez al menos 24 horas después de eventuales pinturas de muros o de limpieza de piso con productos químicos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar con agua tibia y jabón. Enjuagar las superficies con un paño blando después del empleo. Utilizar detergentes neutros como cremas o gel, no abrasivos. Utilizar agua y vinagre como anticaliza.

CUIDADO

No utilizar detergentes y desinfectantes a base alcohólica o ácida. No utilizar detergentes y desinfectantes a base de cloro como lejía. No utilizar solventes nitrosos, acetona y/o disolvente. No utilizar materiales y detergentes abrasivos. No utilizar detergentes en polvo.



VORSICHT

Montage und Einstellung darf erst 24 Stunden nach Anstrich der Wände oder nach Reinigung des Fußbodens mit chemischen Produkten erfolgen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Bitte nur mit lauwarmem Wasser und Seife reinigen. Alle Oberfläche nur mit einem weichen Tuch trocknen. Bitte nur neutrale und nicht scheuernde Reinigungsmittel verwenden
Bitte nur Wasser und Essig als Weichmacher verwenden.

VORSICHT

Bitte keine alkoholhaltigen oder säurehaltige Reinigungsmittel verwenden.
Bitte nur chlorfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwenden. Bitte keine nitralthaltigen Lösemittel sowie Aceton oder Verdünnungsmittel verwenden.
Bitte keine scheuernden Materialien und Reinigungsmittel verwenden.
Bitte keine Reinigungspulver verwenden.

ATTENTION

Assembler et faire fonctionner au moins 24 h après avoir mener d'éventuels travaux de badigeonnage des murs et/ou de nettoyage du plancher avec produits chimiques.

PROPRETE ET ENTRETIEN DE LA CABINE DE DOUCHE

Après l'utilisation de la cabine de douche ,laver avec de l'eau tiède et du savon, essuyer rapidement la surface avec un chiffon doux . Utiliser des nettoyeurs neutres comme crème ou gel, ATTENTION pas de crème abrasive ou des nettoyeurs avec micro-billes. Utiliser comme anticalcaire eau froide et vinaigre blanc.

ATTENTION

Ne pas utiliser détergent et désinfectant alcoolique ou acide. Ne pas utiliser détergent et désinfectant au chlore. Ne pas utiliser dissolvant avec nitrate , acétoe et/ou diluant. Ne pas utiliser "SCOTCH BRITE" ou paille de fer. Ne pas utiliser détergent en poudre